

MANUAL E PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM – KIT VITARA



PREVIA DE PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES

1 – Retirar o motor Vitara completo

2 – Instalar o motor VW/AP, levando em consideração que alguns equipamentos poderão ser readaptados ou substituídos como:

Radiador, Mangueiras, Escapamento, Suportes e Coxim do motor

3 – Retirar o platô e disco de embreagem do motor VW/ AP, substituindo o disco pelo enviado junto com o kit

5 – Substituir o rolamento de agulhas (localizado no volante do motor) por bucha de bronze

4 – Recolocar o platô (CENTRAR O DISCO) (DE PREFERÊNCIA PLATO NOVO)

6 – Colocar a Haste e o Rolamento de embreagem

7 – Acoplar a caixa seca ao motor e ao câmbio (colocando os parafusos) apertando alternadamente
(Todos os parafusos que une a Caixa Seca ao Câmbio serão reutilizados)

8 – Adaptar mola na pedaleira para retorno do pedal e cabo de embreagem

Qualquer dúvida ou esclarecimento quanto aos procedimentos apresentados
Ou para lhe responder com maiores detalhes técnicos
Gostaria que entrasse em contato conosco através de nossos telefones

Tel (11) 5061-6584 / 5063-3886 ou
Rua 28 de Setembro, 1243 – Ipiranga – SP
Aproveite e visite nossa Home Page
www.deeptec4x4.com.br
DEEP TEC 4x4 / Eber

APRESENTAÇÃO

CAIXA SECA PARA MOTOR VW / AP EM CAMBIOS VITARA

A oficina DEEP TEC 4x4 , especializada em off-road, está lançando “ KIT VITARA “ adaptação para conjuntos de acoplamento mecânico especialmente desenvolvidos para a utilização em transformações, nas quais o proprietário poderá escolher entre a simples substituição do câmbio, motor ou ambos – se quiser optar por uma configuração mecânica completamente nova.

O Kit que apresenta mais facilidade para ser adaptado é o que utiliza os motores Volkswagen AP 1.6, 1.8 e 2.0 gasolina e álcool, 1.6 motor Kombi diesel , ou mesmo motor 1.9 diesel do Golf , acoplados ao câmbio (Vitara Mecânico) e caixa de transferência originais do Vitara .

Se o usuário optar por essa configuração, basta comprar, além do motor, o kit (caixa seca) para motores VW AP fabricado pela DEEP TEC 4x4 composto por caixa seca, (especialmente projetada, estampada e fundida para esta adaptação

O KIT PARA MOTOR VW/ AP NO CAMBIO VITARA É COMPOSTO DE :

- 1 Caixa seca VW/ AP VITARA
- 1 Garfo de Embreagem
- 1 Haste de Embreagem
- 1 Rolamento de Embreagem
- 1 Disco de Embreagem (preparado para motor AP e cambio Vitara)
- 1 Bucha de Bronze

+++++

O projeto da DEEP TEC 4x4 dispensa o uso de soldas, emendas e peças "remodeladas", e o resultado final são conjuntos de motor e câmbio perfeitamente acoplados, como se fossem originais de fábrica. Essa opção é a mais fácil, pois não é preciso mexer nos eixos cardãs ou na travessa do câmbio. É o famoso "tira um e bota outro".

Nos casos de troca de combustível (Exemplo de gasolina ou álcool para diesel) o usuário deverá verificar a documentação junto ao DETRAN e outros órgão competentes da sua cidade ou Estado

Para lhe responder com maiores detalhes técnicos gostaria que entrasse em contato conosco através de nossos telefones

Aguardo um novo contato.
 Tel (11) 5061-6584 / 5063-3886 ou
 Rua 28 de Setembro, 1243 – Ipiranga – SP
 Aproveite e visite nossa Home Page
www.deeptec4x4.com.br
 DEEP TEC 4x4 / Eber